

VIGO Meridian 34" X 74" Fixed Glass Shower Screen
Mampara de ducha fija de vidrio VIGO Meridian de 34" X 74"
Paroi de douche en verre fixe VIGO Meridian 34" X 74"

MODEL NUMBER / NÚMERO DE MODELO / NUMÉRO DE MODÈLE	VG6077
--	--------

PRODUCT FEATURES / CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
<ul style="list-style-type: none"> • Fixed glass panel creates an open, walk-in shower • Reversible left or right side installation • ANSI Z97.1 and 16 CFR 1201-certified clear tempered glass • Vertical and bottom rail support ensures wall anchoring and reinforces wall stability • Full length vertical, top and bottom clear seals keep the shower watertight between the glass screen and structural rails • Quality 304-series stainless steel constructed hardware in a matte black finish, 	
<ul style="list-style-type: none"> • El panel de vidrio fijo crea una zona de ducha abierta, sin cerramiento. • Instalación reversible del lado izquierdo o derecho • Vidrio templado transparente certificado ANSI Z97.1 y 16 CFR 1201 • El soporte tipo riel vertical e inferior asegura el anclaje a la pared y refuerza la estabilidad de la pared • El sellado transparente completo vertical, superior e inferior mantiene la impermeabilidad entre el panel de vidrio y los rieles estructurales • Herrajes de acero inoxidable de la serie 304, de alta calidad con acabado negro mate, garantizados para no oxidarse jamás 	
<ul style="list-style-type: none"> • Le panneau de verre fixe crée une douche à l'italienne ouverte • Installation réversible à gauche ou à droite • Verre trempé transparent certifié ANSI Z97.1 et 16 CFR 1201 • Le support des rails vertical et inférieur assure l'ancrage au mur et renforce la stabilité du mur • Des joints transparents verticaux supérieurs et inférieurs sur toute la longueur maintiennent l'imperméabilité entre le panneau de verre et les rails structurels • Construction en acier inoxydable 304 de qualité supérieure, finition noir mat, garantie de ne jamais se rouiller 	u entre la



CERTIFICATE & WARRANTY / CERTIFICADO Y GARANTÍA / CERTIFICAT & GARANTIE
<p>ANSI Z97.1 and 16 CFR 1201-certified glass All VIGO Shower Door have a Limited Lifetime Warranty</p> <p>Vidrio certificado ANSI Z97.1 y 16 CFR 1201 Todas las Puertas de Ducha VIGO tienen una Garantía Limitada de Por Vida.</p> <p>ANSI Z97.1 et 16 CFR 1201 - Verre certifié Toutes les portes de douche VIGO bénéficient d'une garantie de qualité limitée à vie.</p>
 

SAFETY PRECAUTIONS / PRECAUCIONES DE SEGURIDAD / PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
 This Installation Guide uses the following symbols to indicate important information. Always observe the instructions indicated by these symbols.
 Esta guía de instalación utiliza los siguientes símbolos para indicar información importante. Preste atención siempre a las instrucciones indicadas con estos símbolos.
 Ce guide d'installation utilise les symboles suivants pour indiquer des informations importantes. Respectez toujours les instructions indiquées par ces symboles.

WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT
 Instructions that, if ignored, could result in death or serious personal injury caused by incorrect handling or installation of the product. These instructions must be observed for safe installation.
 Instrucciones que, si son ignoradas, podrían provocar la muerte o lesiones personales graves debido una manipulación o instalación incorrecta del producto. Estas instrucciones deben ser observadas para una instalación segura.
 Des instructions qui, en cas d'être ignorées, pourraient entraîner la mort ou des blessures graves causées par une manipulation ou une installation incorrecte du produit. Ces instructions doivent être respectées pour une installation en toute sécurité.


IMPORTANT / IMPORTANTE / IMPORTANT
 Maintenance and other important non-personal injury and non-material damage instructions or statements that should be observed.
 Instrucciones o declaraciones sobre mantenimiento para evitar daños no personales y no materiales que deben ser observadas.
 Des instructions ou déclarations importantes sur l'entretien ou d'autres sujets, qui ne causent pas ni de blessures ni de dégâts non matériels à être observées.

IT IS HIGHLY ADVISED TO DRY FIT THE UNIT PRIOR TO ANY INSTALLATION.
 ES SUMAMENTE RECOMENDABLE AJUSTAR LA UNIDAD EN SECO PREVIO A CUALQUIER INSTALACIÓN.
 IL EST FORTEMENT CONSEILLE D'AJOUTER À SEC L'APPAREIL AVANT L'INSTALLATION.

MODEL NUMBER / NÚMERO DE MODELO / NUMÉRO DE MODÈLE

VG6077

Dimensions / Dimensiones / Dimensions



Model Modelo Modèle	Dimension A Dimensión A Dimension A	Height Altura Hauteur	Fixed Panel Panel Fijo Panneau Fixe
VG6077XXCL3474	34 1/8"	74"	34 3/4" x 73 3/4"

- VIGO strongly recommends this installation be completed by a licensed professional. Installation of door unit requires at least two people. /
- VIGO recomienda firmemente que esta instalación sea completada por un profesional con licencia. La instalación de la puerta requiere al menos dos personas.
- VIGO recommande fortement que cette installation soit complétée par un professionnel licencié. L'installation de la porte exige au moins deux personnes.
- Dimension A was measured after shower enclosure was completely installed. /
- Las dimensione a fueron medidas después de la instalación completa de la cabina de ducha. /
- Les dimension a ont été mesurées après que la cabine de douche a été complètement installée.

⚠ Required tools / Herramientas necesarias / Outils nécessaires

- Square and/or Phillips #1 and #2 screwdriver / Destornillador de punta cuadrada y/o Phillips N° 1 y N° 2 / Tournevis à tête carrée et/ou cruciforme #1 et #2
- Flat head screwdriver / Destornillador de punta plana / Tournevis à tête plate
- Electric drill; 3/32", 1/8" or 3/16" drill bit (According to wall) / Taladro eléctrico; mecha de 3/32", 1/8" o 3/16" (en función de la pared) / Taladro eléctrico; mecha de 3/32", 1/8" o 3/16" (en función de la pared)
- Level / Nivel / Niveau
- Measuring tape / Cinta métrica / Ruban à mesurer
- Clear silicone caulking / Sellador de silicona transparente / Scellant au silicone transparent
- Utility knife / Cuchillo de uso / Cuchillo utilitario y sierra de arco
- Hacksaw / Sierra para metales / Scie à métaux

⚠ Important / Importante / Important

- Handle fragile items with care to prevent personal injury or material damage. / Manipule los artículos frágiles con cuidado para evitar lesiones personales o daños materiales. / Manipulez les articles fragiles avec soin pour éviter les blessures corporelles et les dégâts matériels.
- The glass panels are tempered and cannot be cut. Never attempt to do so. / Los paneles de vidrio están templados y no pueden ser cortados. No intente nunca hacerlo. / Los paneles de vidrio están templados y no pueden ser cortados. No intente nunca hacerlo.
- Always rest glass on a level surface. / Apoye siempre el vidrio sobre una superficie nivelada. / Posez toujours le verre sur une surface plane.

⚠ Before starting / Antes de empezar / Avant de commencer

Compare items on your invoice with what you have received. Carefully review the Parts List on page 2. If any items are missing, please call VIGO Industries at 1-866-591-7792. Please check our website at www.vigoindustries.com for additional information or instructional videos. / Compare los artículos en su factura con los que ha recibido. Revise cuidadosamente la lista de piezas de la página 2. Si falta algún elemento, comuníquese con VIGO Industries al 1-866-591-7792. Consulte nuestro sitio web www.vigoindustries.com para obtener información adicional o videos con instrucciones. / Comparez les éléments de votre facture avec ce que vous avez reçu. Contrôlez attentivement la liste de pièces à la page 2. S'il y a des éléments manquants, veuillez appeler VIGO Industries au 1-866-591-7792. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.vigoindustries.com pour des informations supplémentaires ou des vidéos d'instructions.

⚠ Important / Importante / Important

Fiberglass, acrylic or sheetrock construction might not be sufficiently strong enough to support the shower door enclosure. You should use the wood framing from behind the face edge of the stall to provide a secure mounting to the door. Apply a bead of silicone between the walls and base of the stall. For optimum performance, you should install the shower door perfectly level on a level surface. By not leveling the unit during construction the unit may leak causing possible water damage. /

Las estructuras de fibra de vidrio, acrílico o tableros de yeso pueden no ser lo suficientemente fuertes para soportar la cabina de ducha. Utilice la estructura de madera desde detrás del borde frontal de la ducha para proporcionar un montaje seguro para la puerta. Aplique un cordón de silicona entre las paredes y la base de la ducha. Para un funcionamiento óptimo, deberá instalar la puerta de la ducha perfectamente nivelada sobre una superficie nivelada. Si no nivela la unidad durante la instalación, la unidad podría tener fugas y causar posibles daños por agua. /


La construction en fibre de verre, en acrylique ou en plaques de plâtre peut ne pas être suffisamment solide pour supporter la cabine de la porte de douche. Vous devriez utiliser de la charpente en bois située derrière le bord avant de la cabine pour assurer un montage sécurisé pour la porte. Appliquez un cordon de silicone entre les murs et la base de la cabine. Pour une performance optimale, vous devriez installer la porte de la douche parfaitement à niveau sur une surface plane. En ne nivelant pas l'unité pendant l'installation, l'unité pourrait avoir des fuites d'eau et causer des dégâts. /

MODEL NUMBER / NÚMERO DE MODELO / NÚMERO DE MODÈLE

VG6077

PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING / POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN /
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER

Parts List / Lista de partes / Liste des pièces



- 1 White Plastic Anchors (x 6)
- 2 Hex Screw 1 5/8" (x 6)
- 3 Vertical Wall Rail (x 1)
- 4 Vertical Rail Seal Strip (x 2)
- 5 Fixed Panel (x 1)
- 6 Bottom Rail (x 1)
- 7 Bottom and Top Rail Seal Strip (x 2)
- 8 Top Rail (x 1)
- 9 Outer Vertical Rail (x 1)

- 1 Tacos blancos de plástico (x 6)
- 2 Tornillos hexagonales de 1 5/8" (x 6)
- 3 Riel vertical para la pared (x 1)
- 4 Tira de sellado del riel vertical (x 2)
- 5 Panel fijo (x 1)
- 6 Riel inferior (x 1)
- 7 Tira de sellado del riel inferior y superior (x 2)
- 8 Riel superior (x 1)
- 9 Riel vertical exterior (x 1)

- 1 Chevilles blanches en plastique (6 pcs)
- 2 Vis à tête hexagonale 11 5/8" (6 pcs)
- 3 Rail mural vertical (1pc)
- 4 Joint d'étanchéité pour rail vertical (2pcs)
- 5 Panneau fixe (1pc)
- 6 Rail inférieur (1pc)
- 7 Joint d'étanchéité pour rail inférieur et supérieur (2pcs)
- 8 Rail supérieur (1pc)
- 9 Rail vertical extérieur (1pc)

GLASS THICKNESS 3/8" / ESPESOR DEL VIDRIO 3/8" / ÉPAISSEUR DU VERRE 3/8"










NOTE: INSTALLATION MUST BE DONE BY A QUALIFIED, LICENSED PROFESSIONAL. / NOTA: LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN PROFESIONAL CALIFICADO Y CON LICENCIA. /

REMARQUE : L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ ET LICENCIÉ











MODEL NUMBER / NÚMERO DE MODELO / NUMÉRO DE MODÈLE

VG6077

Parts List / Lista de partes / Liste des pièces

<p>Plastic Anchor Taco de plástico Cheville en plastique</p> <p>98038</p> 	<p>Hex Screw 1 3/8" Tornillo Hexagonal 1 3/8" Vis à tête hexagonale 1 3/8"</p> <p>98039</p> 	<p>Vertical Wall Rail Riel vertical para la pared Rail mural vertical</p> <p>98174</p> 	<p>Vertical Rail Seal Strip Tira de sello de riel vertical Joint d'étanchéité pour rail vertical</p> <p>96029-73</p> 	<p>Fixed Panel Panel fijo Panneau fixe</p> <p>96029-73</p> 
<p>Bottom Rail Riel inferior Rail inférieur</p> <p>98176</p> 	<p>Bottom & Top Rail Seal Strip Tira de sellado de riel inferior y superior Joint d'étanchéité pour rail inférieur et supérieur</p> <p>96029-33</p> 	<p>Top Rail Riel superior Rail supérieur</p> <p>98177</p> 	<p>Outer Vertical Rail Carril vertical externo Rail vertical extérieur</p> <p>98175MB</p> 	

Recommended Tools / Herramientas recomendadas / Outils Recommandés


<p>Assorted screwdrivers Destornilladores varios Tournevis assortis</p> 	<p>Electric drill Taladro eléctrico Perceuse électrique</p> 	<p>Ø1/4" and Ø5/16" drill bit (depending on wall) Ø1/4" y Ø5/16" (dependiendo de la pared) Ø1/4" y Ø5/16" (dependiendo de la pared)</p> 	<p>Level Nivel Niveau</p> 	<p>Shims (not included) Cuñas (no incluidas) Cales (non incluses)</p> 
<p>Measuring tape Cinta métrica Ruban à mesurer</p> 	<p>Pencil (non-permanent) Lápiz (no permanente) Crayon (non permanent)</p> 	<p>Clear silicone caulking Sellador de silicona transparente Scellant au silicone transparent</p> 	<p>Utility knife Cuchillo utilitario Couteau tout usage</p> 	<p>Heavy duty gloves Guantes resistentes Gants à usage intensif</p> 

MODEL NUMBER / NÚMERO DE MODELO / NUMÉRO DE MODÈLE


VG6077

Prior to Installation / Antes de instalar / Avant l'installation

Left Installation
Instalación izquierda
Installation à gauche



Right installation
Instalación derecha
Installation à droite



- Compare items on your invoice with what you have received. Carefully review the Parts List on page 3. If any items are missing, contact VIGO Industries at 1-866-591-7792.
- Please check our website at www.vigoindustries.com for additional information or installation videos.
- Remove the plastic layer from the base (if needed). Do not remove the plastic layer off plastic platform of the base.
- Properly apply silicone to the wall and base joints.
- To prevent damage to the finish, shield the shower bottom with a cardboard protector before beginning the installation.
- Ensure that there is sufficient structural support behind the shower wall to hold the weight of the fixed panel installation.
- Fiberglass, acrylic or sheetrock construction may not be strong enough to support the fixed panel. Use the wood framing from behind the face edge of the stall to provide a secure mounting to the door. Apply a bead of silicone between the walls and base of the stall.
- For optimum performance, install the fixed panel on a level surface.
- Use heavy duty gloves during installation.
- The design of this unit has open space in the back of the shower, leaving the potential for water leakage.
- This clear glass model is reversible and can be installed to the right or left side. (See configuration diagram below)

- Retire la capa de plástico de la base (si fuera necesario). No retire la capa de plástico de la plataforma de plástico de la base.
- Aplique adecuadamente la silicona en las juntas de la pared y de la base.
- Para evitar dañar el acabado, cubra el piso de la ducha con un protector de cartón antes de iniciar la instalación.
- Asegúrese de que haya suficiente soporte estructural detrás de la pared de la ducha para soportar el peso de la instalación del panel fijo.
- Las estructuras de fibra de vidrio, acrílico o tableros de yeso pueden no ser lo suficientemente fuertes para soportar el panel fijo. Utilice la estructura de madera desde detrás del borde frontal de la ducha para proporcionar un montaje seguro para la puerta. Aplique un cordón de silicona entre las paredes y la base de la ducha.
- Para un desempeño óptimo, instale el panel fijo sobre una superficie nivelada.
- Use guantes resistentes durante la instalación.
- El diseño de esta unidad cuenta con un espacio abierto en la parte posterior de la ducha, con el potencial de que haya fugas de agua.
- Este modelo de vidrio transparente es reversible y puede ser instalado del lado derecho o izquierdo. (Vea el diagrama de configuración siguiente)


8U

- Retirez la couche de plastique de la base (si nécessaire). Ne retirez pas la couche de plastique de la plateforme en plastique de la base.
- Appliquez soigneusement de la silicone sur les joints du mur et de la base.
- Pour éviter d'endommager la finition, protégez le fond de la cabine de douche avec un protecteur en carton avant de commencer l'installation.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de support structurel derrière la paroi de la douche pour supporter le poids de l'installation du panneau fixe.
- La construction en fibre de verre, en acrylique ou en plaques de plâtre peut ne pas être suffisamment solide pour supporter le panneau fixe. Utilisez de la charpente en bois située derrière le bord avant de la cabine pour assurer un montage sécurisé pour la porte. Appliquez un cordon de silicone entre les murs et la base de la cabine.
- Pour une performance optimale, installez le panneau fixe sur une surface plane.
- Utilisez des gants à usage intensif lors de l'installation.
- Cette unité a un espace ouvert à l'arrière de la douche, laissant ainsi un risque de fuite d'eau.

MODEL NUMBER / NÚMERO DE MODELO / NUMÉRO DE MODÈLE

VG6077

Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation



1.1

STEP 1.1 / PASO 1.1 / ÉTAPE 1.1

1.1) Installing the vertical rail


- Clean the vertical wall rail (#3) with rubbing alcohol.
- Place the vertical wall rail to the preferred configuration.
- Make sure the vertical rail is resting on the floor or base and is level.
- Mark the center of the holes on the wall for the mounting screws.

1.1) Instalación del riel vertical

- Limpie el riel vertical para la pared (#3) con alcohol desinfectante.
- Coloque el riel vertical para la pared en la ubicación deseada.
- Asegúrese de que el riel vertical esté apoyado en el piso o la base y esté nivelado.
- Marque el centro de los orificios en la pared para los tornillos de montaje.

1.1) Installation du riel vertical

- Nettoyez le rail mural vertical (#3) avec de l'alcool à friction.
- Placez le rail mural vertical dans la configuration souhaitée.
- Assurez-vous que le rail vertical repose sur le sol ou la base et qu'il est à niveau.
- Marquez le centre des trous sur le mur pour les vis de montage.



1.2

STEP 1.2 / PASO 1.2 / ÉTAPE 1.2

1.2) Installing the vertical rail

- Remove the vertical wall rail (#3)
- Drill holes into the wall where marked.
- Place plastic anchors (#1) inside the holes.

1.2) Instalación del riel vertical

- Retire el riel vertical de la pared (#3)
- Haga los orificios en la pared donde está marcado utilizando el taladro.
- Coloque los tacos de plástico (#1) en los orificios.

1.2) Installation du rail vertical

- Retirez le rail mural vertical (#3)
- Percez des trous dans le mur là où ils ont été marqués.
- Placez des chevilles en plastique (#1) dans les trous.